

ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора!
Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!


СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Части из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:

 Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы можете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидацией этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батареи)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : мин 3года

Фирма изготовитель : МОМЕРТ КО. ЛТД ,
 2400-Дунаюаварош , Венгрия



Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2
 Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи _____ Подпись продавца _____
 Штамп магазина _____
 Подпись покупателя _____

H 853



H u n g a r y
 H-2400 Dunaújváros,
 Papírgyári út 12-14.
 Tel: +36-25-555-100
 Fax: +36-25-401-823
 Web: www.momert.hu
 E-mail: info@momert.hu

6001

Инструкция по эксплуатации Электронные ВЕСЫ Модель 6001

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momert" и надеемся, что Вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

Технические характеристики:

Технические Характеристики	
Энергия	Литиевая батарейка 3 V (в комплекте)
Диапазон взвешивания	30 кг/66,1 lb/4 st:10,14 lb
Цена деления	0,1 кг/0,2 lb/0,2 lb
Единицы измерения	кг/lb/st/lb
Диаметр дисплея:	3,1 см

- Обладает сенсорной системой с высокой точностью
- Автоматическая функция регулирования весов
- Автоматическое отключение
- Функция калькуляции количества штук
- Предупредительный сигнал при весе, превышающем предел измерения : OL
- Показание "LO" при разряженных батарейках (необходимо заменить батарейки)

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если Вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям и недееспособным лицам пользоваться прибором, используйте прибор вне их досягаемости.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ:

1. Кнопка "ON/OFF"
2. Дисплей



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Для включения весов нажмите кнопку "On/Off" (Вкл/Выкл)
2. После включения подождите, чтобы на дисплее появилась надпись "8888" и установилось 0-вое значение, после этого положите измеряемый предмет на весы. (Рис. 1)
3. Для выбора единицы измерения нажмите кнопку "On/Off" (Рис. 2), держите названную кнопку в нажатом состоянии до тех пор, пока установится желаемая единица измерения: *gp/ oz/ dwt/ ozt*
4. **Функция TARA (TARE):**
После взвешивания багажа оставьте его на весах. Нажмите кнопку ON/OFF/TARE для обнуления значения на индикаторе, потом добавьте следующий багаж.
Индикатор покажет вес добавленного багажа.



Рис. 1



Рис. 2

ДРУГАЯ ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ:

Если после включения на дисплее отображается надпись "Lo" (Рис. 3) или вовсе отсутствует индикация, это означает, что батарейки разрядились, и требуется их замена.



Рис. 3

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ.

Если появится "un2T" индикатор, это значит, что электронный механизм весов испортился из-за превышения максимального веса или бросания весов, прыгания на платформе (Рис. 4). В таком случае владелец лишается права на гарантийное обслуживание.



Рис. 4